

# National

## 取扱説明書 家庭用 スチームレンジ 品番 NE-ES25



P32 野菜ピクルス



チンゲンサイ  
P28 えびと青梗菜の  
蒸しもの

# COOK BOOK



P27 キャベツの  
さっぱりサラダ



P31 かぼちゃの煮もの

このたびはスチームレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

**特に「安全上のご注意」(8～13ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。**

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

# まず、付属品の確認を!



付属品	使いかた
クリーントレー (1つ) 	すべての調理時に、本体にセットして使います。 クリーントレーの取り付けかた・はずしかた ▶4ページ
セラミックカバー (1枚) ★ 	すべての調理時に、水受皿にセットして使います。 セットのしかた ▶6ページ (品番 A6003-1J20)
アース線 	本体への取り付けかた ▶5ページ

付属品や別売の取っ手は、販売店でお買い求めいただけます。  
★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

**Pana Sense**  
<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

※イラストは実物と若干異なります。

## スチーム調理についてのお知らせ

スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが故障ではありませんので、ご安心ください。

## 自動電源オフ機能について

電源はプラグを差し込むと入ります。何も操作しなければ、自動で電源が切れます。

ドアを開閉すると電源が入り、表示部に「0」を表示して、操作ができます。

※プラグを差し込んで電源が入らないときは、ドアを開閉すると入ります。

※電源が切れる時間は電気部品を保護するために、調理したメニュー、時間などによって異なります。(約2～6分)

# 目次

## 取扱説明編

### ご使用前に

まず、付属品の確認を!	2
付属品の準備と各部の名前	4
安全上のご注意	8
使える容器・使えない容器	24
加熱のしくみ	25

### 使いかた

#### 自動

あたため	14
(あたためのボタンを使い分ける)	
●スピーディにあたため	15
●好みの温度にあたため	19
●しっとりふっくらあたため	21
1 ごはん	2 おかず
3 お弁当	4 中華まん
「解凍スチーム」で肉や魚を解凍	36
5 全解凍	6 半解凍
のみものあたため	38
7 牛乳	8 酒かん

#### 手動

レンジ	
●600~150W	40
●300Wスチーム	41
●連動調理(出力を組み合わせる)	42

### 必要なときに

Q&A	46
故障かな?	48
お手入れのしかた	50
(お手入れ「9~11」の使いかた)	
保証とアフターサービス	54

## メニュー編

### スチームメニュー

かぼちゃサラダ	26
きのこのサラダ	26
根菜和風サラダ(きんぴら風)	27
キャベツのさっぱりサラダ	27
えびと青梗菜 <sup>チンゲンサイ</sup> の蒸しもの	28
豚ともやしの蒸しもの	28
白菜のオイスターあえ	29
あさりの酒蒸し	29

### レンジメニュー

おから炒り煮 <sup>い</sup>	30
卵とじ	30
かぼちゃの煮もの	31
さばのみそ煮	31
鶏の酒蒸し	31
野菜ピクルス	32
トマトソース	32
五目豆	33
黒豆	33
炊飯(白ごはん)	34
赤飯	34
アイデアクッキング	35

ゆで野菜のコツ	43
手動で調理するときの設定時間	44
作りかた、材料は記載していません。	

- 記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。
- お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。

# 付属品の準備と各部の名前

## ドアパネル

自動メニューの番号、メニュー名と  
お好み温度の目安を記載しています。

### 自動メニュー

1 ごはん

2 おかず

3 お弁当

(1個・2個)

4 中華まん

(1個・2個)

5 全解凍

6 半解凍

7 牛乳

(1杯・2杯)

8 酒かん

(1本・2本)

9 庫内

10 水受皿

11 水抜き

### 温度目安

80℃ | カレー

70℃ | ごはん  
おかず

40℃ | ベビー  
フード

-10℃ | アイス  
クリーム

### 操作のしかた

▶21～23、36～39ページ

メニューごとに加熱方式が  
異なります。

自動メニュー7・8以外は  
スチームを使うメニューです。


### お手入れのしかた

▶52～53ページ

### お好みの温度と食品の目安

▶20ページ


## 前面



## クリーントレー

### ■取り付けかた・はずしかた

食品カスや水滴などを受けるトレイです。本体に合わせて矢印の方向に取り付けてください。  
トレイが確実にセットされていることを確認してください。



トレイをはずす場合は、手前に引いてください。  
水がたまっている場合がありますので、  
気を付けてはずしてください。

### お願い


スチーム調理終了後はトレイに水がたまります。  
毎回捨ててください。



※イラストは実物とは若干異なります。

ご使用の前に

## 後面



### アース線取り付け部

本体後下の取り付け位置(⊕マークのある部分)にあるネジで必ず締めて取り付けてください。



## 給水タンク

### ■給水タンクの準備

スチーム調理のときは、必ず給水タンクに満水まで水を入れ、本体にセットしてください。

スチーム調理を選ぶと**水確認**が点滅し、お知らせします。

- ① タンクカバーを引いて取り出す。
- ② タンクカバーをはずし、ふたを開ける。  
水を満水まで入れる。
- ③ ふたを確実に閉め、タンクカバーの溝を  
Aの凸部に合わせてセットする。  
(カバーが確実にセットできているかを確認する)  
タンクを奥に当てるまでしっかりと差し込む。



### お願い

- 使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします  
浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しやすくなります。水交換の度に、タンクを洗ってください。  
また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。
- タンクは水平に持ってください  
斜めに持つと水漏れすることがあります。
- タンクは清潔に保ちましょう  
スチーム調理をする度に水を入れ替えましょう。

次ページへつづく

# 付属品の準備と各部の名前（つづき）

## 側面



## 庫内



### 水受皿部

底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。フッ素加工をしています。

#### セラミックカバーの準備と取り出しかた

##### ■準備するとき

「オモテ」を上にしてセットします。常にセットした状態でお使いください。




セラミックカバー


##### ■取り出すとき

セラミックカバー、水受皿が十分に冷めてからカバーを取り出してください。

- ① カバーを左横にずらす



- ② カバーを持ち、取り出す



### ⚠ 注意

■調理中、調理後、水受皿、セラミックカバーを触らない



禁止

高温のためやけどの恐れがあります。

※「M」表示は店頭用のモードです。この表示のときは調理できません。

**レンジ** ボタンを2秒押し続けてください。ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。

## 操作部

※イラストは実物とは若干異なります。

### あたため・スタートボタン

- おかず・ごはんのあたために使います。  
ボタンを押すと、すぐにあたためが始まります。
- 「あたため」以外の調理をスタートさせるときに使います。
- ドアを開けると調理は中断されます。再度押してください。

### 表示部

ドアを開閉し、「0」を表示させてからお使いください。  
(▶2ページ)

### レンジボタン

出力4段階や加熱時間の設定が必要なボタンです。  
(▶40ページ)

### 時間設定ボタン

レンジ調理の加熱時間の設定に使います。  
押していくと「分」「秒」とも「0」に戻ります。

### 温度/仕上がりボタン

- 温度設定に使います。
- 仕上がりの温度や強弱調節に使います。

### お手入れボタン

お手入れをするときに使います。  
ボタンを押すことで、  
お手入れ9～11の切り替え  
ができます。  
(▶52ページ)

### 取消ボタン

- 途中で調理をやめたいときや、  
ボタンを押し間違えたときに  
使います。
- 調理途中、料理のできばえを  
確認したいときは **取消** ボタン  
を押さず、ドアを開けて確認  
します。  
再び調理を始めるときは  
**あたため・スタート** ボタンを  
押します。

### スチームあたためボタン


スチームでしっとりふっくら  
あたためるときに使います。  
ボタンを押すことで  
自動メニュー1～4の  
切り替えができます。  
時間・温度の設定が不要な  
ボタンです。  
(▶21ページ)

### 解凍スチームボタン

肉・魚を解凍するときに  
使います。  
ボタンを押すことで  
「5 全解凍」と「6 半解凍」の  
切り替えができます。  
時間・温度の設定が不要な  
ボタンです。  
(▶36ページ)

### のみものあたためボタン

ボタンを押すことで、  
「7 牛乳」と「8 酒かん」の  
切り替えができます。  
時間設定が不要なボタンです。  
仕上がり温度が設定できます。  
(▶38ページ)






# 安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

■自分で絶対に分解・修理・改造を行わない



分解禁止

感電・発火したり、異常動作したりしてけがをすることがあります。

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

■吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない



禁止

感電やけがをすることがあります。

異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

# 警告

## ■定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う




他の器具と併用した分岐コンセントを使うと異常発熱して発火することがあります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

## ■電源コード・電源プラグを傷つけない



禁止



加工する、高温部（排気口など）に近づく、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、はさみ込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。

## ■アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

### アースの取り付け方法


#### アース端子付きコンセントを使うときは

アース線の先端の皮を取りはずし、アース端子に確実に固定する。



#### アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。（本体価格には工事費は含まれていません。）
- ・アース棒（別売）をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。（法令で禁止されています。）

次の場合は、アース工事（電気工事士の有資格者がD種接地工事をする）をするよう法律で義務付けられています。

#### 湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

#### 水けのある場所（漏電しや断器も取り付ける）

鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、水滴の飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

## 警告

### ■調理中に電源プラグを抜き差ししない



禁止

感電や火災の原因になります。

**取消** ボタンを押してから、電源プラグを抜いてください。

### ■子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない



禁止

やけど・感電・けがをすることがあります。

### ■本体のお手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから行う



電源プラグを抜く

感電・やけど・けがをすることがあります。

### ■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電をすることがあります。

### ■電源プラグの刃・刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る



ほこりが原因で発火する恐れがあります。

### ■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります。  
傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 注意

### ■スチーム調理中、および調理終了後は高温部(水受皿・セラミックカバー)に触れない



接触禁止

高温のためやけどをすることがあります。  
素手で触れないでください。

### ■庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしない



禁止

破損してけがをする恐れがあります。  
割れたときはそのまま使用せず販売店にご相談ください。



# ⚠ 注意

## ■ ドアに物をはさんだまま 使用しない



禁止

電波漏れによる障害が  
起こることがあります。

## ■ 水のかかるところや火気の 近くで使用しない



禁止

感電や漏電の  
原因になります。

## ■ 吸気口・排気口をふさがない (▶ 5ページ)



禁止

火災の原因になります。  
ごみ、ほこりが  
付着したときは  
お手入れをしてください。

## ■ 不安定な場所に置かない



禁止

落ちたり倒れたりして、  
けがの原因になります。  
特に置き台から本体が  
はみ出さないように  
設置してください。

## ■ ドアに無理な力を加えない



禁止

倒れてけがをしたり  
電波漏れの原因になったり  
します。

## ■ 庫内の包装材は使用前に取り出す



焦げ・変形・発火の  
恐れがあります。

## ■ 衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



禁止

過熱・異常動作して  
発火・やけどをする  
ことがあります。

## ■ 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

絶縁劣化などで  
感電や漏電・火災の  
原因になります。

## ■ 食品は加熱しすぎない



禁止

発火・発煙・突沸の恐れが  
あります。

## ■ 電源プラグを抜くときは電源 コードを持って引き抜かない



禁止

電源コードを持って  
引き抜くと感電・  
ショートして発火  
することがあります。

- 飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れがあります。飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。
- 少量の食品は自動で加熱しないてください。各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で様子を見ながら加熱します。

# ⚠ 注意

## ■卵を電子レンジで加熱するときは、必ず割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることがあります。

ゆで卵(殻付・殻なし)のあたためもしないでください。

## ■鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない



禁止

発火する恐れがあります。

## ■本体の上に物を置かない



禁止

過熱して焦げたり、変形したりすることがあります。

## ■庫内やドアに油・食品カス・煮汁をつけたまま放置したり、加熱したりしない



禁止

さび・発火・発煙などの原因になります。

付着した場合は必ずふき取ってください。

## ■ビンのふたや、せん(ねじ式のものなど)は、はずして加熱する




はずさないと容器が破裂してけが・やけどをすることがあります。

## ■壁などとの間はあけておく



【消防法 基準適合】



- 間をあけないと、壁などが過熱して発火することがあります。熱に弱いものには近づけないでください。

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。壁面からの距離は、下表以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	4.5 (どちらか一方を開放)		(開放)	10	0

## ■殻・膜のある食品は割れ目・切れ目を入れてから加熱する



ぎんなんなどは破裂して、けが・やけどをすることがあります。

## ■食器を取り出すとき、ラップをはずすときなどは注意する



高温注意

容器が熱くなっていたりラップをはずすときに蒸気が一気に出たりしてやけどの恐れがあります。

## ■自動の「あたため」ボタンではふた、およびふた付きの容器は使用しない



禁止

容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する恐れがあります。

# ⚠ 注意

## ■調理中、調理後にセラミックカバーの上に食器や容器などを置かない



禁止

調理時に置くとうまくできません。また熱に弱い容器などは溶けや変形の恐れがあります。

## ■スチーム調理中、調理後、顔などを近づけてドアを開けない



禁止

スチーム調理時、ドアを開けるときは蒸気にご注意ください。やけどの恐れがあります。

## ■庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



禁止

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
  - ① ドアを閉めたまま **取消** ボタンを押す。
  - ② 電源プラグを抜く。
  - ③ 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火してください。
- そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

## ■セラミックカバーに衝撃を加えない



禁止

破損してけがをする恐れがあります。

## ■給水タンクにヒビ、カケなどがあるときは使わない



禁止

水が漏れて、感電や漏電の原因になります。割れたときはそのまま使用せず販売店にご相談ください。

## ■本体が転倒、落下した場合は、外部に損傷がなくても使用しない



禁止

感電や電波漏れの恐れがあります。販売店にご相談ください。

**別売品の転倒防止器具** ※地震対策としてもお使いください。  
品番：NE-JJ71 希望小売価格：1,050円(税込み)  
2005年11月現在

# お願い

## 電子レンジ調理

- 缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す  
アルミ包装は加熱できません。
- 庫内がカラのまま作動させない  
異常に高温になり、故障の原因になります。  
またカラの容器も加熱しないでください。
- 金属容器・金串などは、使わない  
火花が飛び、故障の原因になります。

## 設置について

- テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線などに近づけない  
画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。4m以上離してください。
- 調理後は、水滴をふき取る  
本体の上方に棚などがある場合には、水滴が付くことがありますので、ふき取ってください。





# あたため

## あたためのボタンを使い分ける

下記のボタンは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません



ボタン	特長・コツ
<p>あたためスタート </p> <p>レンジ加熱 </p>	<p><b>おかずやごはん類をスピーディにあたためます</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メニューによりラップが必要です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷蔵・室温ごはんはラップなし。</li> <li>・冷凍ごはんはラップに包む。 ラップの重なりは下にして置きます。 (▶16ページ)</li> </ul> </li> <li>室温の食品を2〜3品同時にあたためることができます。 (▶18ページ)</li> </ul>
<p>スチームあたため </p> <p>1-4</p> <p>レンジ加熱+スチーム加熱 </p>	<p><b>ラップなしで、スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます</b></p> <p><b>1 ごはん      2 おかず</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>あたため・スタート</b> ボタンより時間はやや長くなります。</li> <li>・冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのボタンがおすすめです。</li> </ul> <p><b>3 お弁当</b></p> <p>お弁当1〜2個(1個300〜500g)のあたために。 スチームの力でムラを抑えてあたためます。 スチームなしであたためる場合より時間はやや長くなります。</p> <p><b>4 中華まん</b></p> <p>中華まん1〜2個(1個90〜140g)のあたために。 スチームの力でふっくら、しっとりあたためます。</p>



## レンジ加熱

例) 1品あたためるとき

### 1 食品を入れる

- 食品は庫内中央に置きます。(分量は約100～500gまで)
- 食品の量に合った耐熱容器で。(▶24ページ)

### 2 を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、**あたため・スタート** ボタンを押すと現在温度の目安を表示します。(約3秒間)  
食品の量が多いときは、表示に時間がかかる場合もあります。
- 現在温度が0℃未満のとき、短い時間であたためるものは表示しない場合があります。



好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がり温度を合わせる

- 45～90℃に設定できます。
- スタート後、表示部の「設定」が点滅中(約14秒間)に温度の設定ができます。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

使  
い  
か  
た

## あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べかえたあとに再度 **あたため・スタート** ボタンで加熱する。  
または **レンジ** 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

## あたため・スタートボタンで加熱できない食品

### ・牛乳、お酒、水、コーヒー

**のみのあたため** ボタンでメニュー番号や杯数、本数を設定してあたためる。

※ **あたため・スタート** ボタンであたためると沸とうする恐れがあります。

### ・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン 冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの)

冷凍カレー・シチュー

冷凍パン(バターロールなど)

**レンジ** 600Wで時間を合わせて加熱する。

### ・お弁当、

肉まん・あんまんなどのあん入り食品

自動メニュー「3 お弁当(1個・2個)」

「4 中華まん(1個・2個)」であたためる。

(▶22～23ページ)

### ・いかなど、はじけやすい食品

**レンジ** 300Wで時間を合わせて加熱する。

(手動で調理するときの設定時間 ▶44ページ)

## お知らせ

### ・設定温度と現在温度の表示について

- ・表示は食品のおよその温度です。短い時間であたためるものは、表示しない場合もあります。
- ・設定温度より低い表示で切れることがあります。


### ・メモリー機能

初期設定は70℃です。55～75℃に設定した場合、その温度を記憶します。

次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。

## メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません


ラップするもの		ラップしないもの	
蒸しもの カレー シチュー 煮魚		ごはん 汁もの	 ・ごはん ・みそ汁 ・スープ
	・しゅうまいなどの 蒸しもの ・カレー ・シチュー ・煮魚 ・タレのかかった 加工食品など	いためもの ハンバーグ 焼きもの フライ 天ぷら	 ・野菜炒め、 やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚 ・照り焼き ・フライ ・天ぷら
冷凍もの	 ・冷凍食品 (フライ類を除く) ・冷凍ごはん (ラップの重なり は下にして置く)	煮もの	 ・野菜の煮ものなど



## ラップのしかた ラップは食品にぴったりつけましょう

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが正しく働かず、上手にあたためできないことがあります。



ラップで直接食品を包んでいるときはラップが重なっている方を下にして置きます。重なっている方を上にとすると上手にできません。



## 上手にあためるには

### 食品の置きかたと赤外線センサーの見える範囲

庫内底面の丸印を目安に庫内中央に寄せて置きます。  
庫内の端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できません。



- 食品は中央に置いてください。端に置くとうまくできません。  
また、端に置くと、赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎる場合があります。
- 赤外線センサーを正しく働かせるために、レンジを連続使用したあとなどは庫内を十分に冷ましてください。

## あたためのコツ

分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火する恐れがあります。

**レンジ** 600Wで時間を合わせて加熱してください。

### 室温・冷蔵ごはん

- 分量は、約100～500gまで。
- お茶わんまたは容器に入れてラップをしないであたためます。



### 冷凍ごはん

- 分量は、約100～300gまで。
- ラップに包んだ冷凍ごはんは、ラップの重なっている方を必ず下にして皿にのせて加熱します。
- 冷凍するときは平たく均一に1人分、1個ずつ(約150～300g)ラップに包みます。できるだけ平たく形を整えましょう。



### おかず・汁もの

- 分量は、約100～500gまで。
- 容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- 市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

### カレー・シチュー

- 分量は、約100～500gまで。
- 80℃に設定してあたためてください。(温度の目安 ▶20ページ)
- 具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。  
なお、ラップをはずすときにも気を付けてください。
- 深めの容器に入れて、加熱後に必ず混ぜてください。
- レトルト食品は、パッケージの加熱方法に従ってください。
- 冷凍カレーは、自動ではあたためられません。**レンジ** 600Wで時間を合わせて加熱してください。(▶44ページ)

### お弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する恐れがあります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。  
アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。  
ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

## ■室温の食品を2～3品同時にあたためることができます

- 組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。  
1つの食品はそれぞれ100～300gまで。
- あたためる前の食品の温度が違うと上手にあたためられません。
- 組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。  
ごはんとかレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱しないでください。(温度の目安 ▶20ページ)
- からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、  
ソース・タレのかかった食品は1品であたためてください。
- みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためはできません。  
別々にあたためてください。

# お好みの温度にあたため

あたため  
スタート



## レンジ加熱

－10～90℃のお好みの温度に加熱することができます


- 40℃から表示が始まり、5℃きざみに設定できます。
- 45～90℃設定の場合、高出力で加熱するため、分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙、発火する恐れがあります。  
[レンジ] 600Wで時間を合わせて加熱してください。
- メニューによりラップをするものとししないものがあります。(▶16、20ページ)

例) おかずを1品あたためるとき

### 1 食品を入れる

- 食品は庫内中央に。(食品の分量 ▶20ページ)
- 食品の量に合った耐熱の容器で。(▶24ページ)

2



を押して温度を合わせる



3

あたため  
スタート を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒後以降、[あたため・スタート] ボタンを押すと現在温度の目安を表示します。(約3秒間)
- 0℃以下設定時は表示されません。
- 短い時間であたためるものは、表示しない場合もあります。

ピピピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。


## お知らせ

- お好みの温度に加熱する場合、設定した温度を記憶しておくメモリー機能はありません。
- スタート後に温度変更はできません。

使  
い  
か  
た

## お好みの温度と食品の目安

特に熱くしたいときのみ90℃に設定してください。





## レンジ+スチーム加熱

1

### 給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる


- 給水タンクに満水まで水を入れます。(▶5ページ)
- 食品は庫内中央に。
- 食品の量に合った耐熱容器で。(▶24ページ)  
(パッケージごとあたためられる食品も必ず皿にのせてください)
- 分量は約100～500gまで。
- 異なる食品を同時にあたためることはできません。

2


スチーム  
あたため  を押して

### メニュー番号と個数を選ぶ

- 「3 お弁当」と「4 中華まん」は個数も合わせます。
- ごはん、おかず、お弁当1個、2個、  
中華まん1個、2個の順に表示が変わります。



「1 ごはん」の場合  
1度押す



「4 中華まん 1個」の場合  
5度押す

3

あたため  
スタート  を押す


- 水確認の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 途中で残り時間を表示します。  
仕上がり<弱>設定では、表示しない場合もあります。
- 「スチームあたため」は温度設定できません。

好みの仕上がりを選ぶには



を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱5段階の設定ができます。
- スタート後にも仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定ができます。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- 連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分にふき取ってください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

## お知らせ

- 清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう。
- 「スチームあたため」は温度設定できません。

## 2 おかず

レンジ+スチーム加熱

### あたためのコツ

次のような食品は<弱>を選んでください。

<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

小さな切り身魚、ししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど

食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります。

## 3 お弁当(1個・2個)

レンジ+スチーム加熱

### あたためのコツ

あたためかたは

- 一度に1～2個(1個300～500g)までできます。あたためるお弁当の個数を合わせてください。
- 庫内の中央に置いてください。2個あたためるときは中央に寄せて置きます。
- 包装しているラップやふたを必ずはずします。  
ふたやラップをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する恐れがあります。
- 2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。

あたためることのできるお弁当

- コンビニエンスストアで売っている幕の内弁当、どんぶりもの、スパゲティーなど。
- 冷蔵庫に保存した場合は **温度/仕上がり** ボタンで<強>に合わせてください。

あたためることのできないお弁当

- お弁当屋さんのお持ち帰り弁当。
- コンビニエンスストアで売っていても  
1種類ずつ小分けしてあるおそうざい(から揚げ・しゅうまい)、おにぎりなどは  
自動メニュー「3 お弁当(1個・2個)」ではあたためられません。



<強>

お弁当の具によりあたためかたが異なります

- フライや天ぷらなどの揚げものは熱めに仕上がります。
- ハンバーグなど厚みのある具は少しぬるめに仕上がります。
- サラダや漬物もあたためかたが異なります。



## お願い


- アルミケース、ゆで卵、目玉焼き、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。  
アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。  
ただし、ゆで卵や目玉焼きが半分に切られている場合などはあたためられます。
- 電子レンジに向かない容器(発泡スチロールなど)を使っている場合があります。  
容器の変形や溶ける恐れがあるので、ご注意ください。

## 4 中華まん(1個・2個)

レンジ+スチーム加熱

### あたためのコツ

- 一度に1～2個までできます。あたためる中華まんの個数を合わせてください。
- 耐熱の平皿に中華まんをくっつかないように並べます。
- 中華まんの大きさによって、「仕上がり」で調節してください。



- あんまん(1個約90g)は、仕上がり<弱>で加熱してください。
- 上のイラストより小さなもの軽いものも、仕上がり<弱>で加熱してください。



使  
い  
か  
た











### お知らせ

手作りの中華まん、しゅうまい、ぎょうざは、「4 中華まん(1個・2個)」では調理できません。

### あたため足りないときは

**レンジ** 300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。

# 使える容器・使えない容器


使えます	<b>耐熱性ガラス容器</b> 	<b>使えます</b> カラメルなどの高温になる料理は急熱、急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。
	<b>耐熱性プラスチック容器</b> (耐熱温度140℃以上) 「電子レンジ使用可能」表示があるもの 	<b>使えます</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ただしふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。</li> <li>密封性の高いふたは使わないでください。</li> <li>油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えません。</li> </ul>
	<b>陶器・磁器</b> 	<b>使えます</b> ただし色絵や、ひび・金銀模様のある器は傷んだり、火花が飛んだりすることがあるので使えません。
	<b>ラップ</b> (耐熱温度140℃以上) 	<b>使えます</b> ただし、油分の多い料理は高温になるため使えません。
使えません	<b>耐熱性のないガラス容器</b> 	<b>使えません</b> カットガラス、強化ガラスも使えません。
	<b>耐熱性のないプラスチック容器</b> (耐熱温度140℃未満) 	<b>使えません</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>電波で変質するもの(ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂)は使えません。</li> <li>ただし、生ものを解凍するとき発泡スチロール製トレイは使えます。</li> </ul>
	<b>漆器</b> 	<b>使えません</b> 塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。
	<b>アルミ・ホーローなどの金属容器</b> 	<b>使えません</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>金網や金串なども火花が飛ぶので使えません。</li> <li>金属製の焦げ目付け皿は使えません。</li> </ul>
	<b>木・竹製品・紙製品</b> 	<b>使えません</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>針金を使っているものは燃えやすくなります。</li> <li>ただし、耐熱加工を施した紙製品は使えます。</li> </ul>
	<b>アルミホイル</b> 	<b>使えません</b> ただし、電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがあります。(肉・魚の解凍など)

# 加熱のしくみ

## 電子レンジ

レンジ  
出力4段階

「600～150W」を選ぶ



### 加熱のしくみ

電波が食品にあたることにより、食品の水分子が激しくぶつかり合って摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

#### ■電波の性質



食品や水分には吸収。



陶器やガラスは透過。



金属には反射。


### コツ

食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせましょう。

## 300Wスチーム

レンジ  
出力4段階

「300Wスチーム」を選ぶ



### 加熱のしくみ

電波とスチームで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。水受皿底面に内蔵されたヒーターを加熱してスチームを発生させたあと、電波とスチームで食品を加熱します。スチームが発生するのは、スタートして約40秒後からです。

#### メニュー例：

かぼちゃサラダ、あさりの酒蒸し など

### コツ

調理するときは、スチームを発生させるため、**ふた(ラップ)なし**で加熱します。

## かぼちゃサラダ

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約8分30秒～9分30秒

### 材料 (2人分)

かぼちゃ(拍子木切り)  
……………150g  
にんじん(太めのせん切り)  
……………中1/4本(50g)  
レーズン ……………適量  
(湯でもどし、水けを切る)  
水 ……………小さじ1/2


### ドレッシング

コーン缶(水けを切る)  
……………30g  
ヨーグルト、マヨネーズ  
……………各大さじ1  
砂糖、塩、酢 ……各少々

### 1 給水タンクに満水まで水を入れる

### 2 加熱する

直径20cmくらいの耐熱性の平皿ににんじんを入れ、その上にかぼちゃをのせて水をふりかける。ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 4度 押す → あたためスタート   
300W 約8分30秒  
スチーム ～9分30秒


加熱後よく混ぜ、水けを切る。

### 3 ドレッシングであえる

2とレーズンを混ぜ合わせる。ドレッシングをかけてあえる。

## きのこのサラダ

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約8～9分

### 材料 (2人分)

しめじ、まいたけ、えのき、  
(ほぐす)……………各50g  
しいたけ(せん切り) ……50g  
にんにく(包丁でつぶす)  
……………1/2片  
バター ……………大さじ1/2

あさつき(小口切り) ……適量


### たれ

こしょう、しょうゆ  
……………各少々

### 1 給水タンクに満水まで水を入れる

### 2 加熱する

直径20cmくらいの耐熱性の平皿にしめじとまいたけ、えのき、しいたけ、にんにく、バターを入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 4度 押す → あたためスタート   
300W 約8～9分  
スチーム

加熱後よく混ぜ、水けを切る。  
にんにくは取り出す。

### 3 たれであえる

2とあさつきを混ぜ合わせる。  
たれをかけてあえる。

# 根菜和風サラダ(きんぴら風)

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約8～9分

材料 (2人分)

ごぼう(細めのせん切り)  
.....80g  
にんじん(せん切り)  
.....中1/4本(50g)  
れんこん(いちょう切り)  
.....70g

※ごぼう、れんこんは市販  
のきんぴら用水煮を  
使ってもよいでしょう。


たれ

しょうゆ、みりん  
.....各大さじ1  
砂糖、ごま油、いりごま  
.....各大さじ1/2  
お好みで  
.....とうがらし(輪切り)

**1** 給水タンクに満水まで  
水を入れる

**2** 加熱する

直径20cmくらいの  
耐熱性の平皿にごぼう、  
にんじん、れんこんを入れ、  
ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ 4度 押す → あたため  
出力4段階 スタート   
300W 約8～9分  
スチーム

加熱後よく混ぜ、水けを  
切る。

**3** たれであえる

**2**にたれをかけてあえる。

# キャベツのさっぱりサラダ

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約8～9分

材料 (2人分)

キャベツ(3cmの角切り)  
.....150g  
たまねぎ(薄切り)  
.....中1/4個(50g)  
薄切りハム .....1～2枚  
(適当に切る)

ドレッシング

オリーブ油 大さじ1/2～1  
レモン汁 .....大さじ1/2  
塩 .....小さじ1/4  
粗びきこしょう、砂糖  
.....各少々

**1** 給水タンクに満水まで  
水を入れる


**2** 加熱する

直径20cmくらいの  
耐熱性の平皿にキャベツと  
たまねぎを入れ、ラップ  
なしで庫内中央に置く。

加熱後よく混ぜ、水けを  
切る。

**3** ドレッシングであえる

**2**とハムを混ぜ合わせる。  
ドレッシングをかけて  
あえる。

レンジ 4度 押す → あたため  
出力4段階 スタート   
300W 約8～9分  
スチーム



## えびと青梗菜の蒸しもの

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約7分30秒～8分30秒

材料 (2人分)

えび(殻付き)

…10～12尾(1尾約20g)

チンゲンサイ

青梗菜(縦にせん切り)

……………100g

塩 ……………少々

添えもの

白髪ねぎ ……………適量

**1 給水タンクに満水まで  
水を入れる**


**2 下準備をする**

えびは殻付きのまま洗って  
水けを切り、背わたを取る。  
塩をまぶしておく。

**3 皿に盛りつける**

直径20cmくらいの深めの  
耐熱皿に青梗菜を広げ  
その上にえびの尾を外側に  
して並べる。  
ふたなしで庫内中央に置く。

**4 加熱する**

レンジ 4度 押す → あたため  
出力4段階 スタート   
300W 約7分30秒  
スチーム ～8分30秒

アドバイス

できあがりに  
中華ドレッシングをかける  
とより一層おいしく  
いただけます。

## 豚ともやしの蒸しもの

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約7分30秒～8分30秒

材料 (2人分)

豚ロース薄切り肉…200g

もやし ……………100g

酒 ……………小さじ2

**1 給水タンクに満水まで  
水を入れる**


**2 下準備をする**

豚肉は酒で下味をつけて  
おく。もやしは洗って  
水けを切る。

**3 皿に盛りつける**

もやしを直径20cmくらい  
の深めの耐熱皿に広げ、  
その上に豚肉を並べる。  
ふたなしで庫内中央に  
置く。

**4 加熱する**

レンジ 4度 押す → あたため  
出力4段階 スタート   
300W 約7分30秒  
スチーム ～8分30秒

アドバイス

できあがりに  
ごまみそだれやぼん酢を  
かけるとより一層おいしく  
いただけます。



# 白菜のオイスターあえ

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約7分30秒～8分30秒

材料 (1～2人分)

- 砂糖 …… 小さじ1 1/2  
しょうゆ、ごま油、  
オイスターソース、  
片栗粉 …… 各小さじ1  
水 …… 大さじ1
- 合いびき肉 …… 50g  
白菜(4cm長さの細切り)  
…………… 100g
- 白菜を青梗菜に代えてもよいでしょう。

**1 給水タンクに満水まで水を入れる**

**2 下準備をする**

直径20cmくらいの深めの耐熱皿に合いびき肉と①を入れ、ほぐしておく。

**3 皿に盛りつける**

②の上に白菜を広げる。  
ふたなしで庫内中央に置く。

**4 加熱する**

レンジ 4度 押す → あたためスタート

300W 約7分30秒  
スチーム ～8分30秒

加熱後、よく混ぜる。

# あさりの酒蒸し

レンジ+スチーム加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約7～9分

材料 (2人分)

- あさり …… 300g  
(塩水につけ砂出ししておく)
- ① バター …… 大さじ1  
白ワイン …… 大さじ2  
にんにく、あさつき  
…………… 少々

**1 給水タンクに満水まで水を入れる**

**2 材料を混ぜ、加熱する**

あさりと①を深めの耐熱皿に入れる。  
ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 4度 押す → あたためスタート

300W 約7～9分  
スチーム

# おから炒り煮

レンジ加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約14～18分

## 1 材料を混ぜる

深めの耐熱容器に①を入れ、サラダ油をかけてよく混ぜる。おからと調味料、だし汁を加えてさらに混ぜる。

### 材料 (4人分)

おから……………200g  
 こんにゃく …… $\frac{1}{4}$ 丁  
 (塩もみして洗い、  
 細切り)  
 ① にんじん(細切り)30g  
 ごぼう(ささがき)30g  
 干しいたけ ……2枚  
 (もどして細切り)

サラダ油 ……大さじ1  
 砂糖 ……大さじ2  
 薄口しょうゆ ……大さじ2  
 みりん ……大さじ3  
 だし汁 ……1カップ  
 (しいたけのもどし汁に  
 水を加えたもの)  
 青ねぎ(小口切り) ……2本

## 2 加熱する

1をふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す → あたため スタート   
 出力4段階  
 600W 約14～18分

途中で2回混ぜる。

混ぜたら表面を平らにならし、  
**あたため・スタート** ボタンを  
 押す。加熱後、青ねぎを  
 加えてよく混ぜる。

### アドバイス

残ったおからを冷凍することが  
 できます。あたためるとき  
 は **レンジ** 600Wで加熱  
 してください。(▶44ページ)

# 卵とじ

レンジ加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約4分20秒～5分40秒

## 1 下ごしらえをする

耐熱容器に、鶏肉、たまねぎ、  
 ①を入れて、  
 ラップでゆったりおおい、  
 庫内中央に置く。

### 材料 (1人分)

卵……………M寸1個  
 鶏もも肉 ……30g  
 (1cm角に切る)  
 たまねぎ(薄切り)……30g

① だし汁 ……大さじ2  
 しょうゆ、みりん、酒  
 ……各小さじ1  
 砂糖 ……小さじ $\frac{1}{3}$

## 2 卵を加えて加熱する

1に溶きほぐした卵を  
 加えて軽く混ぜる。  
 ふたなしで庫内中央に  
 置く。

レンジ 2度 押す →  
 出力4段階  
 300W 約50秒～1分10秒

レンジ 2度 押す → あたため スタート   
 出力4段階  
 150W 約2分～  
 2分30秒

### きのこの卵とじ


しいたけ・えのき・しめじ  
 (合わせて50g) と、  
 たまねぎの薄切り(10g)  
 を入れて卵とじと同様に  
 加熱する。

### えんどう豆の卵とじ

ゆでたえんどう豆120gと  
 卵とじの①に塩少々を  
 加えて、卵とじと同様に  
 加熱する。

追加加熱するときは

▶31ページ

レンジ 1度 押す → あたため スタート   
 出力4段階  
 600W 約1分30秒  
 ～2分

## かぼちゃの煮もの



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約20～22分

**材料** (4人分)

かぼちゃ ……………600g  
(4cmのくし形にする)

(A) 混ぜる  
砂糖 ……………大さじ4  
薄口しょうゆ …大さじ4  
みりん ……………大さじ2  
水 ……………320ml

### 1 煮る

深めの耐熱容器に、  
かぼちゃの皮を上にして  
入れて(A)を加える。

レンジ加熱

ラップまたはふたをして、  
庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す → 約10～12分  
出力4段階 600W

レンジ 2度 押す → あたため  
出力4段階 150W 約10分 スタート

追加加熱するときは

レンジ 150Wで様子を見ながら加熱してください。

## さばのみそ煮



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約23～27分

**材料** (4人分)

さば ……………4切れ(400g)

(A) 酒 ……………大さじ4  
みそ ……………大さじ5  
みりん ……………大さじ2  
砂糖 ……………大さじ2  
しょうゆ ……………大さじ1

### 1 煮る

深めの耐熱容器に、  
重ならないように、さばを  
並べて(A)を入れる。

レンジ加熱

硫酸紙(グラシン紙)で  
落としふたをし、  
ふたをして庫内中央に  
置く。

レンジ 2度 押す → 約10～12分  
出力4段階 300W

レンジ 2度 押す → あたため  
出力4段階 150W 約13～15分 スタート

## 鶏の酒蒸し



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約5～6分

**材料** (1枚分)

鶏もも肉 ……………1枚(250g)

塩、酒 ……………少々

(A) しょうが、ねぎ ……適量  
(薄切り)

**添えもの**

お好みの野菜 ……………適量

### 1 下ごしらえをする

鶏肉の皮を、フォークで  
ところどころついて、  
穴をあける。軽く塩を  
ふり、耐熱容器に入れて酒  
をかけ、10分ほどおく。

レンジ加熱

### 2 酒蒸しにする

1に(A)のをせ、ラップをして  
庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す → あたため  
出力4段階 600W 約5～6分 スタート

竹串を刺して透明な汁が  
出たらできあがり。  
ラップをしたまま約10分おく。

### 3 盛りつける

鶏肉を適当な大きさに  
切って、お好みの野菜を  
盛りつけてたれをかける。

## 野菜ピクルス

レンジ加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約8～10分

### 材料 (4人分)

きゅうり、パプリカ、  
大根、キャベツなど  
(適当な大きさに切る)  
にんじん(薄めの輪切り)  
……………合わせて300g

### 漬け汁

酢(米酢など) ……………300g  
砂糖 ……………80g  
赤唐辛子 ……………少々  
塩、こしょう ……各少々

### 1 煮る

深めの耐熱容器にすべての材料を入れ、ふたまたはラップをして庫内中央に置く。

レンジ 出力4段階 1度 押す → あたためスタート 約8～10分  
600W

加熱後、ガラスか陶器製の密閉できる容器に汁ごと入れ、冷ましてから、冷蔵庫で冷やします。



- 漬け加減はお好みで。
- 酸味が気になるときは酢300gを、酢200gと水100gに変えてもよいでしょう。

## トマトソース

レンジ加熱



使用ボタン

レンジ  
出力4段階

加熱時間の目安

約14～16分

### 材料 (4人分)

ホールトマト缶(粗くきざむ)  
……………1缶(400g)  
〔 たまねぎ(みじん切り)  
……………中<sup>1</sup>/4個(50g)  
① にんにく(みじん切り)  
……………1片  
オリーブ油 ……大さじ1

固形スープの素 ……<sup>1</sup>/2個  
トマトケチャップ  
……………大さじ3  
塩、こしょう ……各少々  
ローリエ ……………1枚

### 1 下ごしらえをする

① を深めの耐熱容器に入れ、ふたまたはラップをして庫内中央に置く。

レンジ 出力4段階 1度 押す → あたためスタート 約2～3分  
600W

レンジ 出力4段階 1度 押す → 約2～3分  
600W

レンジ 出力4段階 1度 押す → あたためスタート 約10分  
300W

加熱後、ガラスか陶器製の密閉できる容器に汁ごと入れ、冷ましてから、冷蔵庫で冷やします。

### お願い

深めの耐熱容器をご使用ください。容器によっては、加熱中にソースが飛び散ることがあります。

### 2 煮る


1に残りの材料を加えて混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。

### 追加加熱するときは

レンジ300Wで様子を見ながら加熱してください。



# 五目豆



## 使用ボタン

レンジ  
出力4段階

## 加熱時間の目安

約40分

## 材料

水煮大豆 ……170g  
昆布 ……10g  
にんじん ……50g(1/4本)  
こんにゃく ……60g(1/4丁)  
ごぼう ……50g  
干しいたけ ……2枚

④  
混ぜる

水 ……300ml  
(昆布のもどし汁と合わせて)  
しょうゆ ……大さじ1 1/2  
砂糖 ……40g  
塩 ……小さじ1/4

## 1 下ごしらえをする

昆布ははさみで1cm角に切り、水でもどしておく。干しいたけはもどして1cmの角切りにする。にんじん、ごぼうは、大豆ぐらいの大きさに角切りにする。ごぼうは水にさらしてアクを抜く。こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

## 2 煮こむ

深めの耐熱容器に水煮大豆と④と1の具を入れ、ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 出力4段階 1度 押す 約10分  
600W

レンジ 出力4段階 1度 押す 約30分  
300W

あたため  
スタート

# 黒豆



## 使用ボタン

レンジ  
出力4段階

## 加熱時間の目安

約190~250分

## 1 黒豆を洗う

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切っておく。

## 2 調味液に一晩つける

深めの耐熱容器に黒豆と④を入れ、一晩おく。割れた豆は取り除く。

## 3 煮こむ

2に硫酸紙(グラシン紙)の落としぶたと、ふたをして、庫内中央に置く。



レンジ 出力4段階 1度 押す 約12分  
600W

レンジ 出力4段階 2度 押す 約180~240分  
150W

あたため  
スタート

## 4 一昼夜おく

2~3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、落としぶたをはずし、すぐにふたをしてそのまま一昼夜おく。  
(しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

## 追加加熱するときは

レンジ 150Wで様子を見ながら加熱してください。

## 材料

黒豆 ……1カップ(140g)  
砂糖 ……100g  
塩 ……小さじ1/4  
重曹 ……小さじ1/4  
しょうゆ ……大さじ1 1/2  
水 ……4カップ

④  
混ぜる

## アドバイス

- 黒豆はさびた釘とともに一晩つけ込み、煮こむとより黒く仕上がります。
- 乾物豆を煮るときは レンジ 600Wから150Wの連動調理をします。(連動調理の操作 ▶42ページ)

# 炊飯(白ごはん)

レンジ加熱



使用ボタン
レンジ 出力4段階
加熱時間の目安
約23～26分

## 材料 (4人分)

米 ……………0.36L(2合)  
水 ……………380ml

### 1 米を水につける

米は洗い、深めの耐熱容器に入れ、1時間水につける。

### 2 炊く

ふたをして庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す → 約8～9分  
出力4段階 600W

レンジ 2度 押す → あたためスタート ☐  
出力4段階 150W 約15～17分

### 3 ふきんをかけて蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

#### アドバイス

- 季節やお米の種類によって炊きあがりが変わります。
- 表示した水の量は目安です。お好みで加減してください。

#### 追加加熱するときは

レンジ 150Wで様子を見ながら加熱してください。

# 赤飯

レンジ加熱



使用ボタン
レンジ 出力4段階
加熱時間の目安
約10分～15分

## 材料 (4人分)

もち米 ……………0.36L(2合)  
あずき ……………40g  
あずきのゆで汁 1 1/2カップ  
ごま塩 ……………少々

### 1 あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水とともになべに入れ、火にかける。

煮立ったらゆで汁を捨てる。再び約5カップの水でゆでる。煮立ったら弱火にして皮が破れないようにゆでる。

煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

- 市販の赤飯用の水煮あずきを用いて炊くこともできます。

### 2 もち米をゆで汁につける

もち米を洗い、深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁 1 1/2カップを加え約1時間つけておく。

### 3 ゆでたあずきを加えて炊く

2にゆでたあずきを加えて混ぜ、ラップまたはふたをして庫内中央に置く。

レンジ 1度 押す → あたためスタート ☐  
出力4段階 600W 約10～15分

途中で1～2回取り出し、混ぜる。

### 4 ふきんをかけて蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らし、ごま塩をふる。

# アイデアクッキング

必見！電子レンジの便利わざ

使用ボタン

レンジ  
出力4段階

レンジメニュー

アイデア  
クッキング



## いちごジャム

### 材料

いちご(へたをとる) …300g

- ① 砂糖 ……………150g  
② レモン汁 ……小さじ2  
③ サラダ油 ……1～2滴

いちごを深めの耐熱容器に入れ、①を全体にふりかける。ふたなしで庫内中央に置き、**レンジ**600Wで約14分加熱。途中で2～3回かき混ぜる。

- レモン汁は固まりやすくするために、サラダ油はふきこぼれにくくするために加えます。

## ふりかけ

### 材料

桜えび ……………30g  
塩 ……………少々  
青のり、いりごま ……各大さじ1

桜えびをミキサーで細かく砕く。塩を加え、平皿に広げふたなしで庫内中央に置く。**レンジ**600Wで約2～3分加熱。途中で2～3回混ぜる。さらに青のり、いりごまを混ぜてできあがり。



## 豆腐の水切り

揚げものやいためものにしたいときに。皿にのせて、ふたなしで庫内中央に置く。1丁(約400g)につき**レンジ**300Wで約2～3分加熱。ふきんで水けをふき取る。



## バター・チョコを溶かす

### ●バター

容器に入れ、ラップをして庫内中央に置く。50gにつき**レンジ**600Wで約1分加熱。バターの固さに合わせて様子を見ながら加熱を。サンドイッチ用のからしバターは加熱時間を控えめに。

### ●チョコレート

容器に板チョコ50gを割って入れ、牛乳大さじ1を加えて、ふたなしで庫内中央に置き、**レンジ**300Wで約1分加熱。固さは牛乳の量で調節を。



## にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。薄皮をつけたままラップに包み庫内中央に置く。1片につき、**レンジ**600Wで約30～40秒加熱。にんにくの大きさが異なるので様子を見ながら加熱してください。



## アイスクリームを食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム(約200～500ml)は、ふたを取り、庫内中央に置く。**レンジ**150Wで様子を見ながら食べごろの温度(－8℃前後)までもどす。  
※スプーンが入る状態にします。



## 干しいたけをもどす

水でもどすより、早くふっくらに。干しいたけを容器に入れ、ひたひたの水を加えてふたなしで庫内中央に置く。**レンジ**600Wで様子を見ながら約20～30秒加熱。もどし汁はだし汁に。



# 「解凍スチーム」で肉や魚を解凍

## レンジ加熱

解凍スチーム ボタンを使い分けましょう。

全解凍	半解凍
ほぐしやすい固さに解凍し、加熱調理する場合に適しています。 <ul style="list-style-type: none"><li>形状・開始温度によっては部分的に煮えることがあります。</li><li>固い部分があるときは、室温で少しおいてください。</li></ul>	包丁でサクサクと切れる固さに仕上がります。さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる場合などに適しています。



1

## 給水タンクの準備をし、ラップをはずした食品を入れる


- 給水タンクに満水まで水を入れます。(▶5ページ)
- 食品は発泡スチロールのトレーにのせたまま庫内中央に。
- 分量は、100～500gまで。
- 家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。



2

## 解凍 (スチーム) で全解凍か半解凍を選ぶ

全解凍は  
1度押す



半解凍は  
2度押す



全解凍で約100gを解凍するときは、仕上がり<やや弱>を選んでください。

好みの仕上がりを選ぶには



## を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱5段階の設定ができます。
- スタート後にも仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)は設定ができます。



<弱>

3

あたため  
スタート

を押す

- **水確認**の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

## まだ解凍できていないときは

**レンジ** 150Wで様子を見ながら加熱してください。

## **解凍スチーム** ボタン で解凍できない食品は

冷凍野菜は **レンジ** 600Wで時間を合わせて解凍します。(▶45ページ)

## 上手に解凍するには

全解凍で約100gを解凍するときは、仕上がり＜やや弱＞を選んでください。

- 発泡スチロールのトレイがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- 食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- **温度のあがった食品は、レンジ 150Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。**  
(例) ・ 冷凍庫から出して長い間放置した食品  
・ 冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- 分量が100g未満の食品は、自動では上手に解凍できません。  
**レンジ** 150Wで様子を見ながら解凍してください。(▶45ページ)
- ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分ふき取ってください。また、レンジの連続使用後などは、庫内を十分に冷ましてください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)


## 上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える

1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。

## ラップでしっかり密封する

- ・ 一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- ・ えびは重ならないように並べる。



# のみものあたため

## レンジ加熱



### 1 飲みものを入れる

### 2 のみものあたため ☐ を押して

#### メニュー番号と 杯数または本数を選ぶ

温度を変更しない場合は、そのまま 3 の操作へ。



「7 牛乳 1杯」の場合  
1度押す



「8 酒かん 1本」の場合  
3度押す

#### 好みの仕上がりを選ぶには



#### を押して仕上がり温度を合わせる

- 牛乳 … 最初の設定温度：60℃  
35～70℃まで5℃きざみで  
設定できます。
- 酒かん… 最初の設定温度：50℃  
40～60℃まで5℃きざみで設定できます。
- スタート後にも、表示部の「設定」が点滅中(約14秒間)は  
温度設定ができます。  
ただし、杯数・本数設定の変更はできません。



### 3 あたためスタート ☐ を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 約50秒以降、**のみものあたため** ボタンを押すと  
3秒間、現在温度の目安を表示します。

ピピピッ…と5回鳴ったら  
できあがり


- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが  
2分おきに3回鳴ります。

## 上手にあたためるには


### 置きかたと赤外線センサーの見える範囲

庫内底面の丸印を目安に庫内中央に寄せて置きます。  
庫内の端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できません。


#### ■1杯



#### ■2杯



#### コップ



### あたためのコツ

#### 牛乳

- 牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- 分量は、一度に1～2杯まで。容器の8分目まで入れてください。  
※容器に対して少量しか入れないと、赤外線センサーがうまく働かないため、沸とうする恐れがあります。
- ※2杯加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- 容器は、広口で背の低いものを使います。(マグカップなど)
- おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜます。



#### 酒かん

- 容器は背の低い、ずんぐりとしたものを使います。  
コップでお酒をあたためるときは広口のものを。
- 加熱前と加熱後に必ず混ぜます。



使  
い  
か  
た

※容器の形状により仕上がりが異なります。 **温度/仕上がり** ボタンで温度調節をしてください。

### あたため足りないときは

**レンジ** 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

#### お知らせ

##### ●「のみものあたため」のメモリー機能について

牛乳、酒かんそれぞれで設定した温度を記憶します。  
次にあたためるときには、記憶した温度に設定されます。  
杯数・本数は記憶されませんので、そのつど設定してください。


- 牛乳の50℃と酒かんの50℃とでは仕上がり温度が異なることがあります。  
それぞれのボタンを正しく使い分けてください。

# レンジ

600～150W

レンジ加熱

例)「300W」10分で調理するとき



## 1 食品を入れる

## 2 レンジ 出力4段階 を2度押す

600W：1度押す 150W：3度押す  
300W：2度押す

レンジ  
3 00<sup>W</sup>

## 3 10分 1分 10秒 を押して時間を合わせる

レンジ  
10<sup>分</sup>

- 最大設定時間  
600、300W：30分 150W：300分
- 時間を合わせると出力の変更はできません。  
変更したいときは、**取消** ボタンを押して、  
最初から操作し直してください。

## 4 あたためスタート を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが  
2分おきに3回鳴ります。

例)「300Wスチーム」10分で調理するとき

### 1 給水タンクの準備をする

給水タンクに満水まで水を入れます。(▶5ページ)

### 2 ラップをせずに食品を入れ、

レンジ  
出力4段階

を4度押す



### 3

10分

1分

10秒

を押して時間を合わせる



最大設定時間：15分

### 4

あたため  
スタート



を押す

- 水確認の表示が消えます。
- 庫内灯が点灯し、残り時間を表示。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

## 連動調理（出力を組み合わせる）

レンジ加熱

レンジ+スチーム加熱

**レンジ** 600Wでひと煮たちさせ、300Wか150Wで煮こみます。五目豆などに。その他の組み合わせで、さばのみそ煮などもできます。

例)「600W 10分」⇒「150W 60分」のとき

**1**  1度押す → 

10分
1分
10秒

 を押して10分に合わせる

①の操作では、600～150Wの設定が可能です。

**2**  2度押す → 

10分
1分
10秒

 を押して60分に合わせる

②の操作では、300～150W、300Wスチームの設定が可能です。

**3**  を押す

600Wが終わると自動的に150Wに切り替わり、150Wの残り時間を表示します。

### レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
600W	食品のあたためや野菜をゆでるとき 市販の冷凍食品のあたために
300W	魚類の調理、卵料理など
150W	炊飯などの追加加熱に
300Wスチーム	蒸しものなど、レンジとスチームを使ってラップなしで調理するとき



# ゆで野菜のコツ

使用ボタン

レンジ  
出力4段階

600W

## 葉菜

### ほうれん草

#### 1 水洗いする

太い茎には、十文字の切り込みを入れ、葉と茎を交互に重ねる。

#### 2 加熱する

水けを残し、直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、庫内中央へ。

**レンジ** 600Wで加熱。



#### 3 アク抜きをする

手早く流水で洗う。

## 果花菜

### ブロッコリー

#### 1 下ごしらえをする

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

#### 2 加熱する

水けを残し、耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央へ。

**レンジ** 600Wで加熱。



## 根菜

### じゃがいも

#### 丸ごと使うとき

水けを残し、耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央へ。

**レンジ** 600Wで加熱後約5分むらす。

(2個以上の場合、上下に重ならないよう平らに包む)



#### 切って使うとき

皮をむき大きさをそろえて切り、水けを残し、耐熱性の平皿にのせる。

ラップでおおい庫内中央へ。

**レンジ** 600Wで加熱。

## ■設定時間一覧表

### 葉菜

素 材 名	分量	設定時間 <b>レンジ</b> 600W	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分30秒～3分30秒	要
キャベツ	100g	約1分30秒～2分30秒	—
もやし	100g	約1～2分	—
グリーンアスパラガス	100g		要

### 根菜

素 材 名	分量	設定時間 <b>レンジ</b> 600W
じゃがいも	1個(150g)	約3分30秒～4分30秒
さつまいも	1本(200g)	約4～5分
さといも	5個(200g)	約4～5分
にんじん	100g	約2分30秒～3分30秒

### 果花菜

素 材 名	分量	設定時間 <b>レンジ</b> 600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
なす	100g	約1分30秒～2分30秒	要	要
ブロッコリー	100g	約1分30秒～2分30秒	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒～2分30秒	—	要
かぼちゃ	200g	約3～4分	—	—

### ここがコツ

- 水けを残して加熱。食品の乾燥や脱水を防ぐ。
- アクの強い野菜は、アクを抜き、色止めをする。  
※アク抜き…加熱前塩水につける。  
※色止め…加熱後流水にさらす。

使  
い  
か  
た

# 手動で調理するときの設定時間

## 電子レンジ調理（あたため）

レンジ 1度押し

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん類	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒～1分	—
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	—
	どんぶりもの	1人分(300～400g)	約3分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分～1分30秒	—
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
汁もの	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	—
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
煮もの	野菜の煮もの	1人分(150g)	約2分30秒	—
	焼き魚	1切れ(80g)	約40～50秒	—
焼きもの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分～1分20秒	—
	野菜いため	1人分(200g)	約2分～2分30秒	—
炒めもの	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3～4分	—
	ハンバーガー	1個(100g)	約30～40秒	—
パン類	バターロール	1個(40g)	約10秒	—
	牛乳	1杯(200ml)	約1分30秒～1分40秒	—
飲みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分30秒	—
	お酒	1杯(180ml)	約1分	—
その他	さくら干し	1枚(35g)	約30～40秒	—
	お弁当	1個(400g)	約1分30秒～2分	—
	お弁当	2個(700g)	約2～3分	—
	コロッケ	1個(60g)	約20～30秒	—

※いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。

3個(150g)で約1分30秒～2分です。

※パンのあたためは時間がたつと固くなるので食べる直前に。

※コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20～25℃)のときの時間です。

## 電子レンジ調理（冷凍食品あたため）

レンジ 1度押し

メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2～3分	有
ピラフ(パラパラのもの)	1人分(250g)	約4～5分	
カレー・シチュー	1人分(300g)	約8～10分	
ポタージュスープ	1人分(150g)	約4～5分	
ハンバーグ	1個(100g)	約3分～3分30秒	
しゅうまい	15個(220g)	約4～5分	—
肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(250g)	約6～7分	
おから炒り煮	2人分(250g)	約4～6分	
フライ(揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分30秒～2分	
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒～1分	
パン(バターロール)	1個(30g)	約20～30秒	有
ミックスベジタブル	100g	約2分～2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒～3分	
さといも	100g	約3分～3分30秒	—
冷凍グラタン(レンジ用)	1皿(250g) 2皿(500g)	約7～8分 約12分	

※カレー・シチューは途中で1～2回かき混ぜてください。

※冷凍グラタン(レンジ用) 2皿

約6分加熱後、左右を入れ替えて

約6分加熱してください。

※市販の冷凍食品のパッケージに記載されている時間で加熱し、あたため足りないときは、

レンジ 600Wで様子を見ながら追加加熱してください。

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

電子レンジ調理（解凍）

レンジ 3度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約7～9分	—
薄切り肉	300g	約6～8分	
厚切り肉	200g	約5～7分	
鶏もも肉（骨なし）	250g	約4分30秒～6分30秒	
鶏もも肉（骨つき）	250g	約5分30秒～7分30秒	
えび	10尾 （約200g）	約4～5分	
いか（ロール）	100g	約3～4分	
まぐろ（ブロック）	200g	約4～5分	
一尾魚	1尾（約300g）	約5～6分	
切り身魚	1切れ （約100g）	約2分30秒～3分30秒	

※冷凍庫から出して時間のたったもの  
（温度が上がった食品）は、設定時間を  
控えめに。

300Wスチーム調理（あたため）

レンジ 4度押し

レンジ300Wを使用しています。

水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
中華まん	1個（90～100g）	約2分～2分30秒
中華まん	2個（180～200g）	約3分30秒～4分
冷凍中華まん	1個（90～100g）	約3～4分
冷凍中華まん	2個（180～200g）	約6～7分
冷やごはん	1杯（150g）	約2分30秒～3分
しゅうまい	8個（160g）	約3分30秒～4分30秒
まんじゅう	1個（60g）	約50秒～1分20秒
焼き魚	1切れ（80g）	約2分～2分30秒
煮魚	1切れ（100g）	約2分～2分30秒
ハンバーグ	1個（100g）	約4分～4分30秒
やきとり	4本（100g）	約2分30秒～3分
うなぎのかば焼き	100g	約2分～2分30秒
肉だんご	120g	約3分～3分30秒

※300Wスチームはラップなしで加熱します。

■ゆでて冷凍した野菜の解凍

レンジ 1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	—
さやいんげん	100g	約2分	

※あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度  
まで解凍してください。

※大きさがまちまちの場合は、設定時間を  
控えめにして、解凍できたものから  
取り出します。

必要に応じて

# Q&A

## ■あたため・スタート

あたため・スタート ボタンで食品をあたためても熱くならない	<ul style="list-style-type: none"><li>• 食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。</li><li>• 陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。</li><li>• もう少し加熱したい場合は、<b>レンジ</b> 600Wで時間を合わせて追加熱してください。</li><li>• 冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりにません。</li><li>• 冷凍カレーは <b>あたため・スタート</b> ボタンではあたためられません。<b>レンジ</b> 600Wで時間を合わせて加熱してください。(▶44ページ)</li></ul>
あたため・スタート ボタンで食品をあたためると熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>• あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。</li><li>• 容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。赤外線センサーをうまく働かせるためです。</li></ul>
缶詰などの加工食品やたれつきの食品をあたためるとたれが飛び散る	<ul style="list-style-type: none"><li>• 深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。</li><li>• たれは加熱後にかけてみましょう。</li></ul>
冷凍ごはんをあたためるとでき足りない	<ul style="list-style-type: none"><li>• あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。</li><li>• ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず重なりを下にしてください。</li></ul>

## ■スチームあたため 1 ごはん 2 おかず

あたため時間が長くなる	スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>• 仕上がりを&lt;弱&gt;または&lt;やや弱&gt;に調節してください。</li><li>• 100g未満のおかずは300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。</li></ul>

## ■スチームあたため 4 中華まん

うまくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"><li>• 食品の大きさが大きすぎませんか。大きすぎるとうまくあたたまりません。<b>温度/仕上がり</b> ボタンで&lt;やや強&gt;または&lt;強&gt;に合わせてください。</li><li>• 個数の設定をまちがえていませんか。</li></ul>
------------	--

## ■のみものあたため

熱くなりすぎて飲めない	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定温度は合っていますか。  <b>のみものあたため</b> ボタンにはメモリー機能があります。  再度、お好みの温度に合わせてください。(▶38ページ)</li> <li>杯数の設定は合っていますか。(▶38ページ)</li> <li><b>のみものあたため</b> ボタンを使いましたか。  <b>あたため・スタート</b> ボタンでは熱くなります。</li> <li>容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。  容器の8分目まで牛乳を入れてください。</li> <li>分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。  温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。</li> </ul>
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

## ■解凍スチーム

食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none"> <li>約100gの食品を全解凍するときは、  仕上がり&lt;やや弱&gt;で解凍してください。</li> <li>食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。  冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。  魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。</li> <li>ラップなどの包装をはずしてください。</li> <li>全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。</li> </ul>
--------	---

## ■スチーム加熱全般


うまくできない	水がなくなっていないですか。水の量が少なかったり、 水を入れ忘れていたりした場合にはうまくできません。
---------	--

## ■自動調理全般

うまくできない	食品を庫内中央の丸印を目安に置いていますか。 端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できずに 調理が早く終わったり、でき過ぎたりする場合があります。
---------	--



# 故障かな？

故障かな？と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因
まったく動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>• 停電していませんか。</li><li>• 配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li><li>• 電源プラグが抜けていませんか。</li><li>• 表示部に「O」を表示していますか。 自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。</li></ul>
食品がまったくあたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 <b>【レンジ】</b> ボタンを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。 
調理中、調理後に音がしたり、ファンの回る音がする	電子レンジの出力を切り替えているスイッチの音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。
電子レンジ調理のとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>• 金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。</li><li>• 庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。</li></ul>
ドアから蒸気が出る	スチーム調理中、少量の蒸気が出る場合があります。 故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出る場合がありますが、 本体には影響ありません。
現在温度表示が設定温度近くになっているのになかなか終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、 まだ温度の低い部分がある場合は設定温度近くが表示で、 しばらく終了しないことがあります。故障ではありません。



「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと  
**取消** ボタンを押して操作し直すか、下表の内容に従ってください。


症状	調べるところ
	<p>調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。          食品の分量やメニューによっては<b>水確認</b>表示が出ない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>調理中に<b>水確認</b>を表示し、一時停止するメニュー  「300Wスチーム」 4 中華まん(1個・2個) 9 庫内          ※停止したときはタンクに水を入れ、<b>あたため・スタート</b> ボタンを押して調理を再開させます。</li> </ul>
	<p>お手入れ「11 水抜き」を4回以上連続で使うと表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水抜きは1回で十分に水が抜けますので、連続での使用はしないでください。          表示後、水受皿に排出された水をふきんなどで必ずふき取ってください。</li> <li><b>取消</b> ボタンを押す、または自動電源オフ時に表示は消えます。</li> </ul>

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- 故障状況
- 製品名（スチームレンジ）  保証書に記入してあります。
- 品番（NE-ES25）
- お買い上げ日（年月日）

■次のような表示が出たら **取消** ボタンを押し、表示内容をお買い上げの販売店へご連絡ください。



Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

# お手入れのしかた

## 本体部・ドア部



### 警告

■本体のお手入れは、電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けがをすることがあります。  
電源プラグを抜く

### ■ドア・外まわり

ぬれぶきん・柔らかい布でふく

- ・ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布でふき取り、残った洗剤をふき取ります。
- ・吸気口(▶5ページ)についたほこりなどは乾いた布で定期的に取り除きます。  
(性能を維持するため)

### ■庫内

汁や食品カスなどの汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- ・底面周囲のパッキン部分は強くこすらないでください。  
はがれる恐れがあります。
- ・庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。  
セラミックガラスが割れる恐れがあります。
- ・熱で汚れがこびりつくため、庫内をきれいにふき取ってから調理をしてください。

#### 庫内底面のひどい汚れ

- ① クリームクレンザーを付けてナイロンたわしで汚れをこすり取ります。
- ② ぬれぶきんで残ったクレンザーをふき取ります。

### ■水受皿 (お手入れのしかた ▶52、53ページ)

### お願い

次のことは行わないようにしてください。

シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)、クレンザー、漂白剤を使わない。  
(傷・変形・変色の原因になります)

#### ・本体部・ドア部

- ・洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れない。  
(故障の原因になります)
- ・庫内を強くこすらない。フッ素コートや塗装がはがれる原因になります。  
特にクレンザー・漂白剤などは使用しない。(庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)

#### ・給水タンク部


- ・つめでふたをはずさない。(つめが欠けたりする恐れがあります)
- ・食洗機、食器乾燥機には入れない。タンクの変形、破損の原因になります。
- ・台所用洗剤(中性)を使わない。(臭いの原因になります)

## ■セラミックカバー

ご陶器製です。落とすと割れるのでご注意ください。

スポンジなどで水洗いしてください。

汚れがひどいときは、クレンザーを使い、ナイロンたわしで洗ってください。




セラミックカバー

## ■クリーントレー

トレイを本体からはずし(▶4ページ)、

柔らかいスポンジで水洗いをしてください。



クリーントレー

## 給水タンク部

※イラストは実物と若干異なります。




### 給水タンク出し入れ口

ぬれぶきんでふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませてふき取ります。


### タンクカバー・ふた

柔らかいスポンジで水洗いします。




### 給水タンク

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、週1回は必ず水洗いしてください。



### タンクのパッキンゴム

タンクの周囲のパッキンゴムをはずし、柔らかいスポンジで水洗いします。洗ったあとはゴムの凸を外側にして、タンク最上部に取り付けます。取り付け方向を間違えると、タンクを傾けたときに水漏れや、ふたが閉まりにくくなる恐れがあります。



必要に応じて

次ページへつづく

# お手入れのしかた（つづき）

## 自動メニューを使ったお手入れのしかた

自動メニュー「9～11」を使って、庫内のお手入れをします。



### 庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取りやすくします。

① 給水タンクに満水まで水を入れる

② 庫内の汚れをふき取る

③ **お手入れ** ボタンを1度押して  
「9 庫内」に合わせる

④ **あたため・スタート** ボタンを押す

- ・庫内灯が点灯します。
- ・「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。➡ **終了**
- ・終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れをふき取ってください。



### 水受皿

水受皿の気になる汚れ（水アカなど）を取ります。  
洗浄用クエン酸（別売）を水に溶かして使います。

① セラミックカバーを取り出す


② 水50mlにクエン酸小さじ  
約 $\frac{1}{4}$ (約1.2g)を混ぜて溶かす

③ ②をあふれない程度、水受皿に注ぐ  
(あふれさせると庫内底面のパッキンが傷むことがあります)

④ セラミックカバーを水受皿にセットする

⑤ **お手入れ** ボタンを2度押して  
「10 水受皿」に合わせ、  
**あたため・スタート** ボタンを押す

- ・庫内灯が点灯します。
- ・「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。➡ **終了**
- ・終了後、セラミックカバーを水洗いし、水受皿に残ったお湯をふきんなどで必ずふき取ってください。



### 洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお買い求めください。

パナセンスでも取り扱っています。

(▶2ページ)

品番 : SAN-200(40g×5袋)

希望小売価格 : 735円(税込)

2005年11月現在

- サービス(補修用)部品としてもお求めいただけます。

- 添付している注意書きをお守りください。

- 食品添加物につき、食品衛生上無害です。

## 水抜き

給水タンクから水受皿までの水を抜きたいときに使います。

### ① セラミックカバー、給水タンクを取り出す

### ② **お手入れ** ボタンを3度押して「11 水抜き」に合わせる

### ② **あたため・スタート** ボタンを押す

- 「ピッピッピ」と5回鳴ります。⇒ **終了**

- 終了後、水受皿に排出された水をふきなどで必ずふき取ってください。

※4回以上の連続使用はできません。

表示部に「U90」が表示され、水抜きができなくなります。

水抜きは1回で十分に水が抜けますので、連続での使用はしないでください。

(「U90」について ▶49ページ)

自動

2  
秒

## 水受皿



### 注意

■調理中、調理後、水受皿、セラミックカバーを触らない



禁止

高温のためやけどの恐れがあります。

- フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れた場合はぬれふきんでふき取ってください。

- 強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

必要なときに

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**  
ただし、マグネトロンは2年間です。  
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームレンジの補修用性能部品を、  
製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を  
維持するために必要な部品です。

## ■修理を依頼されるとき

46～49ページの表に従ってご確認のあと、  
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、  
ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ  
ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで  
構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および  
部品交換・調整・修理完了時  
の点検などの作業にかかる  
費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および  
補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を  
派遣する場合の費用です。

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報 のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ  
関係会社（以下「当社」）は、お客様より  
お知らせいただいたお客様の氏名・住所など  
の個人情報（以下「個人情報」）を、  
下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル  
パナソニック製品のご相談への対応や修理  
およびその確認などに利用させていただき、  
これらの目的のためにご相談内容の記録を  
残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力  
会社に委託する場合、法令に基づく義務の  
履行または権限の行使のために必要な場合、  
その他正当な理由がある場合を除き、  
当社以外の第三者に個人情報を開示・提供  
いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理  
します。
3. お客様の個人情報に関するお問合せは、  
ご相談いただきましたご相談窓口にて  
ご連絡ください。

## ご連絡いただきたい内容

製 品 名	スチームレンジ
品 番	NE-ES25
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に



## ナショナル パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

修理に関するご相談	使いかた、お買い物などのご相談
ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号)  <b>0570-087-087</b>	365日／受付9時～20時 電話 フリーダイヤル  <b>0120-878-365</b> ■携帯電話・PHSでのご利用は……06-6907-1187 FAX フリーダイヤル  <b>0120-878-236</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。</li> <li>●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。</li> </ul>	<b>Help desk for foreign residents in Japan</b> <b>Tokyo</b> (03) 3256-5444 <b>Osaka</b> (06) 6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251</b>	旭川 旭川市2条通16丁目1166 <b>☎(0166)22-3011</b>	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 <b>☎(0155)33-8477</b>	函館 函館市西結梗589番地241 (函館流通卸センター内) <b>☎(0138)48-6631</b>
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 <b>☎(017)775-0326</b>	秋田 秋田市東通り2丁目1-7 <b>☎(050)5519-6348</b>	岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 <b>☎(019)645-6130</b>	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎(022)387-1117</b>
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 <b>☎(028)689-2555</b>	群馬 前橋市箱田町325-1 <b>☎(027)254-2075</b>	茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 <b>☎(029)864-8756</b>	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎(048)728-8960</b>
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 <b>☎(076)280-6608</b>	富山 富山市根塚町1丁目1-4 <b>☎(076)424-2549</b>	福井 福井市問屋町2丁目14 <b>☎(0776)25-5001</b>	長野 松本市寿北7丁目3-11 <b>☎(0263)86-9209</b>
静岡 静岡市駿河区有東2丁目3-22 <b>☎(054)287-9000</b>	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎(052)819-0225</b>	岐阜 岐阜市中鷺4丁目42 <b>☎(058)278-6720</b>	高山 高山市花岡町3丁目82 <b>☎(0577)33-0613</b>
必要となき		三重 久居市野村町字山神421 <b>☎(059)255-1380</b>	
滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 <b>☎(077)582-5021</b>		奈良 大和郡山形町800番地 <b>☎(0743)59-2770</b>	
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎(075)672-9636</b>	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 <b>☎(06)6359-6225</b>	和歌山 和歌山市中島499-1 <b>☎(073)475-2984</b>	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 <b>☎(078)272-6645</b>
鳥取 鳥取市安長295-1 <b>☎(0857)26-9695</b>		岡山 岡山市田中138-110 <b>☎(086)242-6236</b>	
米子 米子市米原4丁目2-33 <b>☎(0859)34-2129</b>	松江 松江市平成町182番地14 <b>☎(0852)23-1128</b>	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 <b>☎(082)295-5011</b>	山口 山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 <b>☎(083)973-2720</b>
出雲 出雲市渡橋町416 <b>☎(0853)21-3133</b>	浜田 浜田市下府町327-93 <b>☎(0855)22-6629</b>	香川 高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-6388</b>	
徳島 徳島市沖浜2丁目36 <b>☎(088)624-0253</b>		高知 高知市仲田町2-16 <b>☎(088)834-3142</b>	
福岡 春日市春日公園3丁目48 <b>☎(092)593-9036</b>		熊本 熊本市健軍本町12-3 <b>☎(096)367-6067</b>	
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 <b>☎(0952)26-9151</b>	長崎 長崎市東町1949-1 <b>☎(095)830-1658</b>	大分 大分市萩原4丁目8-35 <b>☎(097)556-3815</b>	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 <b>☎(0985)85-6530</b>
沖縄地区		浦添 浦添市城間4丁目23-11 <b>☎(098)877-1207</b>	


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 仕 様


電子レンジ	消費電力	1.34kW
	高周波出力	*900W・600～150W相当
	発振周波数	2,450MHz
	温度調節範囲	－10～90℃
スチーム	スチームヒーター出力	0.62kW
電 源	交流100V(50Hz／60Hz共用)	
質 量	約13.5kg	
寸 法	外 形	幅520mm×奥行419mm×高さ320mm
	庫 内	幅338mm×奥行341mm×高さ205mm

※ 高周波出力900Wは短時間高出力機能(約1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。

コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は約「0」Wです。  
(表示部「0」表示のときは約1.7W)  
この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

愛情点検		長年ご使用のスチームレンジの点検を！	
	このような 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードやプラグが異常に熱くなる。</li> <li>● 異常な臭いや音がする。</li> <li>● ドアに著しいガタや変形がある。</li> <li>● 触ると電気を感じる。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	NE-ES25
販 売 店 名	 (            )				

## 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.

レシピなど、お役立ち情報を満載！ ナショナルのホームページ： <http://national.jp>

F0016-1K01  
F1205-1016  
Printed in China